

# フレックスタイル使用前チェックシート

## Check Instructions

什器ご使用の前に、以下のチェックリストを使って内容物のご確認をお願いいたします。

- メディアはありますか



フレーム

- フレームは4つ収納されていますか



フットとフット用ロッド

- フット用ロッドは4つ収納されていますか  
(バッグの蓋ポケット部分にございます)



トップパート

- 連結用ロッドは4つ収納されていますか  
(バッグの蓋ポケット部分にございます)



連結用ロッド

- フットは3つ収納されていますか



バッグ

- バッグの破損はありませんか

- 什器やパーツの破損・紛失はありませんか

# フレックススタイル設営方法

## Setup Instructions

下記の手順に従い設置をお願いします。

①



まず、フットについている黒のキャップを取り外してフット用ロッドを取付けます。

②



中間のフットには、ロッドを2つ付けて連結ができるようにします。

③



こちらがフレームです。指を挟まないよう注意しながら広げていきます。

④



1 フレームごとのメディアを製作された場合はメディアが付いた状態ですので、広げて絵柄を確認し設置をしてください。  
1枚物の場合は、フレームのみで先に設置をしてください。

⑤



フットにフレームを付けるとこのような状態になります。

⑥



下の段にフレームをセットしたら連結用ロッドを付けます。

⑦



連結用ロッドに上段フレームを差し込み  
フレームを重ねていきます。

⑧



シリコンは、生地の端がフレーム溝の奥までしっかり入るように差し込んでください。

1枚物メディアの場合は、メディアについているシリコンをフレームの溝に入れ込み、メディアを取付けていきます。

設営動画Youtubeは  
こちらから



# フレックススタイル返却前チェックシート

Check Instructions

什器ご返却の前に、以下のチェックリストを使って内容物のご確認をお願いいたします。

メディアは外してありますか



フレーム

フレームは4つ収納されていますか



フットとフット用ロッド

フット用ロッドは4つ収納されていますか



トップパート

連結用ロッドは4つ収納されていますか



連結用ロッド

フットは3つ収納されていますか



バッグ

バッグの破損はありませんか

ご使用前の状態になっていますか

什器やパーツの破損・紛失はありませんか

こちらに確認の  
サインをお願いします

**すまれん**  
SMART RENTAL  
SERVICE

【お送り先住所】

〒210-0833

神奈川県川崎市川崎区桜本2-32-1

佐川グローバルロジスティクス株式会社 川崎SRC 山本宛

TEL : 044-271-4515